

# TS – 3-stopniowy regulator obrotów z termostatem

## 3-step speed controller with thermostat

### 3-ступенчатый регулятор скорости с термостатом

TS fabrycznie podłączony jest w trybie pracy CONT\* zworka 4-5, aby przełączyć w tryb pracy AUTO\*\* należy przelożyć zworkę w złącza 3-5.  
 Default connection of TS is CONT\* mode connectors 4-5, to switch to AUTO\*\* mode put jumper to connectors 3-5.  
 TS по умолчанию подключен в режиме CONT (клеммы 4-5), для того, чтобы переключить термостат в режим AUTO, следует переключить перемычку в клеммы 3-5.

\*ciągła praca wentylatora / continuous fan work / постоянная работа вентилятора

\*\*praca wentylatora zależna od termostatu / fan work depends on thermostat / работа вентилятора зависит от термостата

